

EK32 标签热敏打印机 开发手册



日期	版本	备注
2016-08-29	V1.1	

版权所有:北京荣达创新科技有限公司

一、概述	2
1.1 主要性能指标	
1.2 电源连接器	
1.3 操作(控制键为单按键作)	
1.3.1 <i>指示灯</i>	
1.3.2 操作键	
1.3.3 操作	
二、通讯接口	4
2.1 串行接口	4
2.1.1 接口定义	4
2.1.2 <i>串口数据发送方法</i>	4
2.2 并行接口	5
2.2.1 <i>数据接口</i>	6
2.2.2 并口数据发送方法	
三、打印命令详解	8
四、安装	8
4.1 安装尺寸	
4.2 安装方法	9
4.2.1 <i>安装操作</i>	9
4.2.2 <i>安装操作</i>	
4.2.3 拆卸操作	9
五、打印机维护及故障排除	
附录:	11
A. 字符集 1、2	
B. 国际标准 ASCII	
C 设置模式操作流程	

一、概述

EK 系列热敏打印机采用全封闭、易装纸结构,长方形平面板设计,小体积、大纸仓设计,可容纳 直径 Φ50mm 大纸卷,嵌入深度仅 54mm。外观时尚、精致、重量轻,打印高速、流畅、清晰、可轻松 融入客户系统设备中。

内置原厂进口打印机芯,低电压、低功耗设计,产品广泛应用于医疗、消防、电力、衡器、银行、 加油站、GPS 导航等行业。

1.1 主要性能指标

	型号	EK32- P\S\485
	打印方式	热敏打印
	打印速度	65 毫米/秒(MAX)
	分辨率	8 点/毫米, 384 点/行
打印性能	有效打印宽度	48 毫米
	进纸步距	0.125 毫米
	西文字符	支持 5×7 点阵标准 ASCII 字符 96 个;支持 6×8 点阵扩展 ASCII 字符 352
		个;支持 12×24 点阵标准 ASCII 码 224 个;支持 6×8 点阵用户定义字符。
		可选 ASCII 字符 12x24 点阵,8X16 点阵,8X12 点阵
	中文字符	标配 24×24 点阵 GBK 字库 (2 万左右汉字及支持生僻汉字打印。
检测方式	缺纸检测	有
位例刀工	电压侦查	有
	外接口	并行接口:26 线双排针座
		串行接口:5线单排座
		485 接口: 5 线单排座
控制系统		USB 接口: 5 线单排座
	缓冲区	2k/64K
	指令系统	ESC/P 打印命令,与 IBM/EPSON ESC/P 兼容。
	打印驱动	WIN2000/NT/XP/WIN7 驱动
由源	工作电压	DC5V,可选 DC6~9V 供电
	工作电流	平均 1A~1.5A,峰值 2.5A。可根据客户要求对功耗做调整。
可靠性	打印头寿命	50km
	普通热敏纸	外径≤Φ50mm.
打印纸	带背胶标签热敏纸	外径≪Φ50mm,标签纸厚度<=0.12mm
	换纸方式	前换纸,易装纸结构。
	切纸方式	手动撕纸
物理特性	工作温度范围/湿度	-10~55℃/10~80%RH
	储存温度范围/湿度	-20~60°C/10~90%RH
	重量(含打印纸)	约 185 克
	开孔尺寸 (毫米)	80×80×55 (W x H x D)
	外观尺寸 (毫米)	86×86×56 (W x H x D)

1.2 电源连接器

引脚	名称	说明	
1	VCC	电源正极 5V	
2		空	
3	GND	电源负极	
12V-24V 供电机型定义			
引脚	名称	说明	
1		空	
2	VPP	电源正极 12V-24V	
3	GND	电源负极	

电源接口-----2.54mm 间距垂直, 3PIN



引脚	名称	说明
1		空
2	VPP	电源正极 12V-24V
3	GND	电源负极

1.3 操作(控制键为单按键作)

在打印机面板上有个指示按键,此按键即是指示灯也是功能键。

1.3.1指示灯

电源灯

当接通电源时,指示按键发绿色光并长亮。

状态灯

当打印机上无纸时,指示按键发绿光并闪亮。

1.3.2操作键

进纸键

点按指示按键使打印机走纸一行;按住指示按键使打印机连续走纸。

- 1.3.3 操作
 - 1、自检:打印机断电,按住指示按键,通电,约2秒钟,打印机进行自检。
 - 2、上纸:
 - (1) 打开打印机仓盖。
 - (2) 将打印纸放入纸仓中,打印纸光滑面向上,露出约 2CM 的纸头。
 - (3) 关上仓门,将纸压住,换纸结束。
 - 3、走纸: 在加电状态下按键, 为走纸。
 - 4、认纸操作

当打印机的标签纸与普通热敏纸互换使用时,需要进行一下如下操作。

- (1) 在缺纸状态下, 按住按键, 约2秒。
- (2) 当指示灯快速闪烁时,将打印纸放入打印机,扣好仓盖。
- (3) 此时打印机将自动走一段纸,以完成检测纸操作。

二、通讯接口

2.1 串行接口

EK 系列串形接口采用 5P 白色针座, 间距为 2.54mm。

采用双串口方式,靠近电源口侧为 RS232 电平串口,另一侧为 TTL 串口.

2.1.1 接口定义
数据传送: 串行
同步方式: 异步
握手信号: CTS/RTS

波特率: 9600 (参数可通过按键设置及软件配置调整)。

数据长度:8Bit

奇偶校验: None

停止位:1位;

接口: 板侧为针型5针



接口示图

5 芯串口线	信 号	信号来源	方向	说 明
1	-	-	-	空脚
2	TXD	打印机	输出	控制板从主机接收数据。
3	RXD	主机	输入	控制板向主机发送数据。(当使用 X-ON/X-OFF 握手协议时,打印机向计算机 发送控制码 X-ON/X-OFF。)
4	стѕ	打印机	输出	该信号为"MARK"状态时,表示打印机正 "忙"不能接受数据, 而当该信号为"SPACE"状态时,表示打印机 "准备好",可以接受数据。
5	GND			信号地。

2.1.2 串口数据发送方法

由于打印机上配有2K字节的缓存,当一次发送数据少于2K时,可直接发送数,发送方法为:



如发送的数据量很大,则在发送数据时需判断一下 CTS 标志,当此标志为 1 时,不能发送数据,为 0 时,发送数据。数据可以以包的形式发送,也可以以字节形式发送。当以包的形式时,每个数据包不得超过 256 个字节,发送流程图如下图:



2.2 并行接口

EK 并行接口打印机采用 26P 双排针座做为并口的通迅接口,该接口针与针之间的间距为 2.54mm。图 3-3 接并口示意图。



26 芯排座	信号	方向	说 明	PC 机 DB25 并口线
1	STB/	Л	数据选通触发脉冲,上升沿时读入数据	1
3	DATA1	Л		2
5	DATA2	入		3
7	DATA3	Л		4
9	DATA4	Л		5
11	DATA5	Л	O 位 剱 ′ 加 种 , 这 冉 U 为 瓜 , I 为 同	6
13	DATA6	А		7
15	DATA7	Л		8
17	DATA8	Л		9
19	ACK/	出	回答脉冲,"低"电平表示数据已被接受	10
21	BUSY	出	"高"电平表示打印机忙,不能接收数据	11
23	PE		接地	
25	SEL	出	经电阻上拉"高"表示打印机在线	13
4	ERR/	出	经电阻上拉"高"电平表示无故障	15
2, 6, 8	NC			
10~24	GND		信号地。	12、25

2.2.1 数据接口

图 3-3

注: ①信号来源一项中的"打印机"和"主机"表示信入发出的来源。

②信号逻辑电平为 EIA 电平。

2.2.2 并口数据发送方法

并口数据的发送相对来说比串口要麻烦些,需要 STB, BUSY 及 DATA 数据线之间的时序配



发送的步骤为:

1)将打印机与上位机接按"2.2.1 数据接口"

所示用数据线连好。

- 2) 给打印机上电,并上好打印纸。
- 3)开始发送数据,流程图如下图:



三、打印命令详解

详见"RD 热敏标签打印机指令手册 V1.11"

四、安装

4.1 安装尺寸

开孔尺寸: 80mm*80mm (宽*高)



外观尺寸: 86mm*86mm*55mm (宽*高*厚)



4.2 安装方法

4.2.1安装操作

在安装时,请仔细阅读以下注意事项。

- 1、开孔面板的板材要求厚度在 0.8mm~4.5mm 之间。
- 2、打印机为平面设计,开孔面板要求为平面,不能为弧面,平整度应在0.15mm内。
- 3、安装打印机时,固定支架螺丝旋紧即可,以免损坏固定结构。

4.2.2安装操作

- 1、在仪器面板上开 80×80 的方孔。
- 2、将打印机放到仪器面板的开孔中。
- 3、顺时针旋紧螺丝,随着螺丝的旋紧打印机的固定支架将会向两侧展开,夹住仪器面板。

4、将感觉螺丝旋紧有阻力时,说明固定支架已卡住仪器面板,此时不可再用力旋紧螺丝,以 免损坏打印机固定结构。

4.2.3 拆卸操作

- 1、逆时针旋转螺丝,随着螺丝的旋松打印机的固定支架将会向内收起。
- 2、将螺丝旋出约7mm后,固定支架将会完全收到打印机机壳里,此时就可向外取出打印机。

五、打印机维护及故障排除

为了确保打印机能正常工作,特别要注意不要随意拆卸打印机头,不要自行对打印机作改动。对于不使用打印机壳体的用户,更要注意保护机头。

1. 如果打印机长时间不使用,请不要将打印机接通电源。

2. 如发生打印机工作不正常时,请关掉打印机电源。

3. 使用电源必须符合要求,否则对打印头不利,甚至损坏打印头。

 更换纸卷时,请注意机头上是否有纸屑灰尘,如有请轻轻除去,热敏纸注意一下正反面,反面无 涂层,无法打印出字迹。

5. 打印机在打印或送纸时,不能撕纸;更不能反向拽纸。

6. 保持打印机控制板干净无尘土。

7. 热敏打印机打印不清晰时,可用洁净的棉球沾少许酒精轻轻擦去打印头片加热元件表面脏物。

8. 打印机与主机连接时,应先连接好打印机的数据线,再接通打印机的电源。

9. 热敏打印机选择纸张时要选择质量好一点的纸张,这样不仅可以提高打印效果,同时也可减少 对热敏片的磨损。

附录:

A. 字符集 1、2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | " # \$ 7.& (2) * + , . 01234 56 > ?3 7 8 9 < = ł ÷ 4 @ A B Ε F MNO Ē G Н Ī К D J 5 PQR S ||U Х Г 1 1 М Ζ j k l m n o 6 abe d e f 9 hi 7 P9rst UVWXyZ(¦)~ Ξ 四五六七川九十元年月日羊 8 0 - 1 $\div \infty \simeq ... \circ 0^{-2} \circ 3^{-2} \circ 3^{-2}$ £§ + 9 \downarrow ÷ \wedge 0 6 7 8 ĩ θημνΩξπρό A 3 η τ ቻ Ψ ώ Ξ Ū ήΦΫΖ В Ω. Δ С Γ ΧХ D C ٦ I J. E 1.1 ()83 F ÷

0 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 百千万正℃午 1 4 4 5 9 6 2 XJL /∥∪∩ 3 ₿ C Ĥ ∇ э ģ ⊅ Э. e ŧ 4 ∴ ≡ ≌ € ≠∝∢ 7 > ł. \$ Ť Ť 5 ¥∀(ŝ) - 2 P Л C J Ô. ♦アイウエオ 6 ŧ Ζ -9 ħ. ŧ ሳ. 守 t 7 ヌネ タチリテ t -九岩 τ. k 7 \wedge ıзэ I 7 8 Ð サル 7 # Þ. 1Z в 🖉 🌾 ° Б 9 ンアウエオ Þ l Л Ë Ж З ыэюяб ş èφ A ийдцчш Щ Ъ à ¢9üé δä á êëėï î ìÄ В 5 ö CÅÉ⊋Æô δû fá ιΩΫ́ο̈́υ⊄ P. D 1 6 0 ñ Ñ ª 9 â ă ü é à ż ç à 9 £ } Ä Å É & Æ 8 Ö Ò Û Ù Elêêêî *ŸÖÜ�*₽££££*ÍÓ*ÚÑÑ<u>ª</u>2C∩ F

B. 国际标准 ASCII



C 设置模式操作流程

- 1. 安装好打印纸.
- 2. 按住打印机 Feed 键(双键按 LF),接通电源.打印机打印自检.
- **3.** 打印机自检完成后,连续 **10** 次按下按键,打印机进入设置模式,并且打印出当前第一设置项的当前设置内容.
- 4. 按键每按下一次,设置项的参数相应的进行更改,
- 5. 如果要设置下一个项目的参数,连续按键 2 次,进入设置下一项目.
- 6. 连续多次(大于 10 次及以上)按下,打印机恢复默认值.
- 7. 打印机恢复默认值后,再次连续2次按下按键,进入设置状态
- 8. 断电打印机自动保存设置数据.

详细流程图如下:



可设置项目如下表

索引	项目	说明
0	调整波特率	设置打印机波特率
		字样: serial Baud:xxxx;XXXX 表示波特率
		例: serial Baud:9600 表求 9600 波特率
1	调整效验位	设置打印机校验位
		字样: serial Baud:xxxx,x,x,x
		例: serial Baud:9600, N,8,1 表示无效验, 8 数据位, 1 停止位
2	调整流控	设置打印机流控、XON/XOFF及 CTS 方式
		字样: flow ctrl:xxxxx
		例: flow ctrl:hardware 表示硬件流控
3	调整正反向	设置打印机台序面板序
		字样: forward printing 或 reverse printing
		forward printing 表示台序, reverse printing 表示面板序
4	调整打印功耗	设置打印电流 0-6, 值越大功率越大, 默认为 5
		字样: energy consumption:5
5	设置字库	设置默认点阵字库,此项设置时请咨询我技术人员。